ガステーブル 取扱説明書保証書付

划 ◎ 全口センサー搭載 「センサーコンロ

商品コード	機器コード
HR-PS028-CDHL	11-052-01-00116
HR-PS028-CDHR	11-052-01-00117

グリルバーナー

両面無水グリル


裏表を同時に焼け、水を入れ る必要がありません。

グリルタイマーモード

設定時間になると自動的に消 火します。



LW2243TL LW2243TR



温度センサー付き(全コンロバーナー)

鍋なし検知機能

鍋の有無を検知し、鍋を上げ ると自動的に火力を弱くしたり、 消火したりします。

温度調節機能付き(標準バーナー)

タイマーモード

設定時間になると自動的に消 火します。

湯わかしモード

お湯がわくと自動的に弱火に なり、5分間保温した後、自動 的に消火します。

| SAFULL |

ごあいさつ

このたびは、東京ガスのガステーブルをお買い 上げいただきましてありがとうございます。 安全にご使用していただくために、機器を使用 する前によく読み、十分に理解したうえで使用 してください。

- ○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所 に大切に保管してください。
- ○この取扱説明書の46ページが保証書になっ ています。記載してあるお買い上げ日、販売 店名、保証内容などをよく確認し、大切に保 管してください。
- ○来客者などが機器を使用するときは、その前 に必ず取扱説明書の内容を説明してください。
- ○本書を紛失された場合や、ご不明な点があれ ばお買い求めの販売店また東京ガスにお問い 合わせください。

もくじ

ページ

1. 使用前に

●とくに注意していただきたいこと ・・・1~4
●機器の組立てと設置・・・・・・・5~7
● 使用前の準備 ・・・・・・・・8
●各部のなまえと特長・・・・・・・・9~12

ク 体いかた

■コンロを使用するときの注意・・・・	3~16
● 点火・消火のしかた(コンロ)・・・・1	7~18
●湯わかしモード ・・・・・・・・	9~20
● タイマーモード・・・・・・・・2	21~22
● グリルを使用するときの注意・・・・2	23~24
● 点火・消火のしかた (グリル)・・・・2	25~26
● グリルタイマー ・・・・・・・2	27~28
●安全機能・温度センサーについて・2	29~33

3. 从快・の士人化、他	
● 点検・お手入れ ・・・・・・・34~3	39
●故障かな?と思ったら ・・・・・・40~4	12
● アフターサービス・・・・・・・・4	ŀЗ
● 仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4	4
● 保証書 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	16



とくに注意していただきたいこと

安全に正しく使用していただくために必ずお読みください。

使用される方や、他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・ 表示をしています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容を理解して正しく使用してください。

危害・損害の程度による内容の区分

 危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険または、 火災が切迫して生じることが想定される内容です。
▲警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性または、 火災が想定される内容です。
⚠注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の みが発生する可能性が想定される内容です。

安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

注意・禁止内容の絵表示


お願い

発火注意	❷ 必ず守る	禁止	分解禁止
火気禁止	接触禁止		

⚠危険

ガス漏れ時は、絶対に、


- ・火をつけない
- ・電気器具(換気扇など)のスイッチの入・切をしない
- ・電源プラグの抜き差しをしない
- ・周辺の電話も使用しない 火や火花で引火し、火災の原因になります。



ガス漏れに気づいたときは、



- ①すぐに使用をやめ、機器のガス栓を閉じる。
- ②窓や戸を開け、ガスを外に出す。
- ③販売店または、もよりの東京ガスに連絡する。






⚠警告



必ず銘板(機器右側面に貼付)に表示してあるガス(ガスグループ)で使用する 転居されたときも供給ガスの種類が、銘板の表示と一致していることを確認する

表示以外のガスで使用すると、不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどしたり、機器が故障する原因になります。わからない場合はお買い求めの販売店または、もよりの東京ガスに連絡してください。





機器を設置するときは、可燃性の部分から十分離して設置する

火災予防条例で定められています。必ず 守ってください。距離が近いと火災の原 因になります。

⇒6ページ『周囲の防火措置』を参照してく ださい。



可燃性の壁との距離を確保できない場合は、別売の防熱板を取り付ける 取り付けなかった場合、火災の原因になります。

防熱板の購入は、お買い求めの販売店または、もよりの東京ガスに連絡してください。

⇒6ページが防火措置2ょを参照してください。



機器を設置したあとの機器周囲の改装(吊り戸棚を付けるなど)については、お買い求めの販売店に相談する

ご自分で改装されると、設置基準上問題になる場合があり、火災の原因になります。



火をつけたまま離れない、就寝・外出をしない 料理中のものが焦げたり燃えたりするなど、火災の原因 になります。

- ●とくに天ぷら、揚げものをしているときは注意してください。
- グリルを消し忘れると、調理中のものに火がつくおそれがありますので注意してください。





つづく

とくに注意していただきたいこと

つづき



燃えやすいものを機器の近くに置かない

機器の上や周囲に、調味料ラック、ペットボトル、調理油など燃えやすいものや、スプレー缶、カセットコンロ用ボンベなど、引火のおそれのあるものを置かない。

火災の原因や熱でスプレー缶の圧力が上がり、スプレー 缶が爆発するおそれがあります。





調理以外の用途には使用しない

練炭の火起こしや、衣類(ふきんなど)の乾燥などに使用 しない。

過熱・異常燃焼による機器焼損や、衣類などが落下して 火災の原因になります。





引火のおそれのあるものは使用しない

機器の周囲ではスプレー、ガソリン、ベンジンなど、引火のおそれのあるものを使用しない。

火災の原因になります。



使用後は必ず消火を確認する

火災のおそれや、思わぬ事故の原因になります。就寝・外出時は機器のガス栓も閉じてください。



分解禁止

お手入れが必要なところ以外は、絶対に 分解したり修理・改造を行わない。ガス 漏れや火災の原因になります。



火がついたまま持ち運ばない 火災ややけどの原因になります。



異常時・緊急時の処置

●使用中に異常燃焼、異常音、臭気など感じられたときや地震、火災などの緊急の場合は、 下記の手順に従ってあわてず、ただちに使用を中止し、ガス栓を閉じる。

火災・一酸化炭素中毒のおそれがあります。


①バーナーの火を消す。

(点火/消火ボタンを止の状態にする。)



- ②機器のガス栓を閉じる。
- ◆故障かな?と思ったら40~42ページに従い、処置する。

それでも直らない場合は使用を中止し、お 買い求めの販売店または、もよりの東京ガ スに連絡する。





●再使用するときは、13ページからの『使いかた』の手順に従って操作する。


⚠ 注 意



使用中は換気をする

必ず守る

使用中は窓を開けたり換気扇を回すなど、換気を行ってください。換気を行わないと、他の燃焼機器と同時に使用した場合など、不完全燃焼による一酸化炭素中毒の原因になります。ただし、自然排気式給湯器、ふろがまを使用している場合は換気扇を回さず、窓を開けて換気をしてください。 排気ガスが逆流して、一酸化炭素中毒の原因になります。





幼児や小さなお子さまには触らせな いように注意する

思わぬ事故の原因になります。 (10ページロック機能について参照)



点火操作をしても点火しない場合は、点火/消火ボタンを押して止の状態にし、周囲のガスがなくなってから再度、点火操作を行うすぐに点火操作をすると、周囲のガスに引火して衣服に燃え移ったり、やけどをする原因になります。



使用するバーナーの点火 / 消火ボタンを間違えて操作しない

別のバーナーが点火し、火災のおそれがあります。



点検・お手入れの際は、機器が十分 冷えてから必ず手袋をして行う

手袋をしないでお手入れすると、やけどや機器の突起物などでけがをする原因になります。



不安定な場所での使用禁止

●キャンピングカーや船舶など不安定な場所で使用しない。調理中の鍋などがすべり落ちてやけどのおそれがあります。



使用中・使用直後は操作部以外は触らない機器本体とその周辺および調理用具が熱くなっており、やけどの原因になります。 とくに小さなお子さまがいる家庭では注意してください。



冷暖房装置の吹き出し口の近くや強い風が吹き込む場所には設置しない 火が途中で消えたり不完全燃焼の原因になります。

お願い

この製品は家庭用ですので、業務用のような 使用をすると、機器の寿命が著しく短くなり ます。

長期間使用しない場合は・・・

- 機器のガス栓を閉じてください。(長時間使用しない場合も機器のガス栓を閉じてください。)
- ●各部の汚れを取り除き、ほこりや異物が入らないようにビニールなどをかけてください。
- ●乾電池を電池ケースより抜いてください。較電池の液漏れにより、機器をいためる原因になります。

みそ汁を温めなおすときは火力を弱めにして、 よくかき混ぜながら温めなおしてください。

強火で急に温めなおすと鍋底に沈んだみそが突然噴きあがり、鍋がはねあがってやけどをするおそれがあります。とくにだし入り豆みそ(赤みそなど)のときは注意してください。)

機器を廃棄する場合は・・・

機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理 を依頼してください。もし、お客様で旧機器の処理 をされる場合、乾電池を使用している機器は、乾電 池を取りはずしてから正規の処理をしてください。

機器や機器周辺に水をかけたり、水を流しての掃除はしないでください。

機器内部に水が浸入し、故障の原因になります。

機器の組立てと設置


組立てかた


包装を取り除き組立てます。 (テープ類は取りはずしてください。)

⚠注意

● グリルケース内の梱包材などは、必ず取り除く。 火災のおそれや機器焼損の原因になります。

ごとくは マークを手前にして、底面の脚をトッププレート の角穴に挿入してセットし、傾きがないことを確認してくだ さい。





グリル排気口カバーは後側に位置 決め用のツメ2ヶ所がありますの で、トッププレートの角穴に合わ せて組み付けてください。

しる受けは、左右形が異なります。 マークが手前にくるようにセットし、セット後傾きがないことを 確認してください。

バーナーキャップの取り付けかた


●図のようにバーナーキャップの爪部が突起部の真上にくるよう に合わせ、バーナーキャップをセットしてください。 バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていないかを確認し てください。

⚠注意

●バーナーキャップを正しく取り付ける。

バーナーキャップを正しくセットしなかった場合、点火しなかったり炎が不均一になり、異常燃焼や部品が焼損するおそれがあります。

高火力バーナー用(Hマーク有)と標準バーナー用は形が異なりますので注意してください。(9ページ参照)



設置場所について

⚠注意

- ●水平で安定した場所および落下物の危険のない場所に設置する。機器の上に落ちたものが燃え、火災のおそれがあります。
- ◆冷暖房装置の吹き出し口の近くや強い風の吹き込む場所には設置しない。 点火不良や機器内部の損傷および安全機能が正しくはたらかない原因になり ます
- ●湯沸器の下には設置しない。設置する場合は湯沸器に有効な防護措置をとる。 湯沸器の不完全燃焼防止装置がはたらき、火がつかない場合があります。



お願い

●樹脂製の照明器具の下には設置しないでください。 照明器具のかさなどが変形するおそれがあります。

周囲の防火措置

■設置場所の周辺に可燃物(木製の壁やたななど)がある場合。


⚠警告


- 可燃性の壁に直接タイルやステンレス板を貼り付けた場合でも伝熱のため可燃物が炭化し、火災となるおそれがありますので必ず 「防火措置1または2」を行う。
- ●高火力バーナー側は壁から離す。火災のおそれがあります。

必ず守る

防火措置1

● 可燃物 (壁・たななど) から離す。※印の寸法はトッププレート面より上方の寸法をさす。





防火措置2

■防火措置1の条件を満たせない場合。


⚠警告

●壁から 防火措置 1 の離隔距離がとれない場合は、必ず東京ガス指定の防熱板 (別売品) を取り付けて 防火措置を行う。




火災のおそれがあります。

側面・背面




上 面



※印の寸法はトッププレート 面より上方の寸法をさす。

調理台・流し台などの側面



別売防熱板

別売防熱板の種類(ステンレス製0.5mm)						
	コード番号	高さ(mm)	幅(mm)			
1	LP0105	350	600			
2	LP0106	350	535			
3	LP0107	550	900			
4	LP0108	150	500			

- ●防熱板は4種類用意しております。 お求めは、お買い求めの販売店または、もよりの東京 ガス(別紙事業所一覧)に連絡してください。
- ※防熱板の取り付けについては、お買い求めの販売店または、もよりの東京ガスに相談してください。

機器の組立てと設置


ガス接続について


■ガス接続は下記事項を必ず守り接続してください。

魚警告


ガス接続について

- ゴム管はガス用ゴム管(検査合格マークまたは、 JISマークの入っているもの)を使用し、赤い線ま で差し込んでゴム管止めでしっかりと止める。
- ●ガスコードを使用する場合は、スリムプラグおよび ガスコードの取扱説明書に従って正しく接続する。






●ひび割れたり、差し込み口がゆるくなったゴム管や ビニール管は使用しない。















- ゴム管はときどき (約6ケ月程度)点検し、古くなったゴム管は新しいゴム管に交換する。 ガス漏れの原因になります。
- 迅速継手を使用する場合は、機器のガス栓のゴム管口により接続具が異なります。接続はお買い求めの 販売店または、もよりの東京ガスに依頼してください。

お部屋のガス栓について

● ガス栓が 開閉つまみのない ガスコンセント」 の場合、下記の要領で ガスコンセント」をガスコードな どに取り付けると自動的に開栓し、取りはずすと自動的に閉栓するようになっています。

取り付け方法



取りはずし方法



ガスコードなどのガス栓用ソケット側を上図 のようにガスコンセントに"カチッ"と音が するまで差し込みます。

ソケットをはずすときは、左図のようにフタ を押します。

使用前の準備


機器のガス栓を全開にする。



乾電池の取り付けかた

アルカリ乾電池 (単1形:1.5V)を2個使用します。

- ●アルカリ乾電池を使用しての電池の寿命はおよそ1年が目安です。(付属の乾電池は工場出荷時に納められたもので、自然放電のため、寿命が短くなっている場合があります。) 取り替え時は付属品と同等の新しいアルカリ乾電池(単1形:1.5V)を2個同時に取り替えてください。 同等のアルカリ乾電池以外のものを使用されると寿命が短くなる場合があります。
- 点火 / 消火ボタンを 開の状態 で放置しておくと電池消耗の原因となりますので、調理終了後は 止の状態 にしてください。
 - ◀ 電池ケースを引き出す。
 - ●電池ケースの下部を持って引っぱると 引き出せます。
 - ●電池ケースを引き出すときはゆっくり引き出してく ださい。強く引き出しますと破損の原因になります。
 - ●電池ケースは、途中で止まる仕様になっています。





う 乾電池を取り付ける。

● アルカリ乾電池2個を、○側を奥方向 にして入れてください。

お願い

- ・較電池の⊕・⊝方向は間違えないでください。点火できなくなります。
- ・乾電池が入っている場合は、乾電池側面を持って(→(電池)←)引き上げると取り出しができます。






- → 電池ケースをセットする。
 - ■電池ケースを押しながら奥まで押し込む。




各部のなまえと特長

商品コード	トッププレート仕様	前面パネル仕様	左バーナー仕様	右バーナー仕様	左パネル部	右パネル部
HR-PS028-CDHL	>. II II' #1	>>.u°>.=* 11.1°	高火力バーナー	標準バーナー	センサー切モードキー	温調 / グリル操作部
HR-PS028-CDHR	シルハーグレー	シルバーグレー シャンパンゴールド		高火力バーナー	温調操作部	センサー切 / グリル操作部

●操作部やパネルなどに保護シートが貼ってある場合があります。取りはずして使用してください。



出すと、グリルとびらが下がります。



| 「 | 内の数字は参照ページを示しています。

『バーナーキャップの形状』

7 7 7 1 7 7 9 7 7 7 7 8			
高火力	標準		
「H」マーク			

高火力バーナーは、バーナーキャ ップに『H』マークを表示しています。

品名コードの末尾がRのタイプについては、高火力バーナー、標準バーナーの点火/消 火ボタン、温調操作部、センサー切モードキーの位置がイラストとは異なります。

高火力バーナー

ごとく

グリル排気ロカバー

温度センサー

標準バーナー

しる受け

標準バーナー温調操作部 グリル操作部 [____ 12]


グリル用 点火/消火ボタン

標準バーナー用 点火/消火ボタン

標準バーナー 燃焼ランプ

ロックとは...

点火/消火ボタンが 止の状態 のとき、ロ ックつまみを左方向に動かすとロック状態 になり、点火/消火ボタンの操作ができな くなります。



安全性の追求

立消え安全装置

∏ 7 |29|

風や煮こぼれで火が消えた場合、自動的にガスを止め ます。

焦げつき自動消火機能

[] 31

空だきや、煮もの調理をしているとき、鍋が焦げつき はじめると自動的にガスを止め消火します。

コンロ消し忘れタイマー ∏ 7 30

点火後約2時間(購入時)で自動的にガスを止め消火し


高温調理の場合で消し忘れと判断したときは約30分で 自動的にガスを止め消火します。

コンロ消し忘れタイマーの設定時間は変更すること が可能です。

天ぷら油過熱防止機能

高温調理(炒めもの・焼きものなど)をするときや、調 理油が過熱されたときなど、油の発火温度とされる 370℃に過熱される前(約250℃~260℃)に「強火」弱 火」をくり返し、消火しないようにまた、発火しないよ うに自動的に温度調節します。

この状態が30分続くと自動的にガスを止め消火します。



鍋なし検知機能

ີ|32|

調理中に鍋を上げると自動的に火力を弱くします。 鍋なし状態が続くと自動的にガスを止め消火します。

グリル異常過熱防止センサー 🏻 🚡 グリル庫内の温度が異常に高くなったとき自動的にガ

スを止め消火します。

燃焼ランプ


17

着火するとランプでお知らせします。

点火/消火ボタン戻し忘れブザー [[]] [29] 戻し忘れた場合は安全機能がはたらいてから約1時間 の間、5分おきにブザー音『ピー』でお知らせします。

各部のなまえと特長(操作パネル)

■高火力バーナー操作部 点着火後に設定できます。



高火力バーナー操作部

センサー切モード

●センサー解除状態になります。 炒めものや、いりもの料理(ごま・大豆など)のように温度センサーを必要としない 調理の場合に使用します。



キー3秒押しで選択できます。

揚げものなどの油調理はしないでください。

センサー切モードは、約1時間 購入時 🕻 高温状態持続時 約30分)で自動消火します。


コンロ消し忘れタイマーの時間設定を変更すると、センサー切モード時の消し忘れ タイマー時間も自動的に変更されます。

(消し忘れタイマー時間の設定変更方法については、30ページを参照してください。)

- ・コンロ消し忘れタイマー設定時間が120分、90分、60分の場合、センサー切 モード時の消し忘れタイマー時間は、約1時間。
- ・コンロ消し忘れタイマー設定時間が30分の場合、センサー切モード時の消し忘れタイマー時間は、約30分に自動設定されます。
- ・高温状態持続時は、約30分のままで変わりません。

内の数字は参照ページを示しています。

■標準バーナー温調操作部・グリル操作部 点着火後に設定できます。



標準バーナー温調操作部

湯わかしモード/タイマーモード 19・21

● お湯がわくと自動的に消火させたいときや、設定時間がくると自動的に消火させたい ときに使用します。




キーで各モードを設定できます。


グリル操作部

グリルタイマーキー 『ア 27

● グリルの時間を決めて魚などを焼くときに使用します。 セットした時間で自動消火します。



●庫内温度に連動して初期設定時間を表示します。 [例:9分]



● タイマー時間作動中でも、設定時間の変更はできます。 (連続使用可能時間:15分)

コンロを使用するときの注意

⚠警告



コンロをおおったり、炎をふさがない

コンロをおおうような大きい鉄板類や鍋を使用すると、不完全燃焼による一酸化炭素中毒や異常過熱による火災や塗装の変色・はく離、機器焼損・変形の原因になります。



市販の補助具(アルミはく製しる受け、省エネ性をうたった補助具、焼網など)は使用しない

この機器の付属品あるいは指定のもの以外は使用しないでください。不完全燃焼による一酸化炭素中毒や、異常過熱による火災や塗装の変色・はく離、機器焼損・変形の原因になります。





鍋などがトッププレートからはみ出 した状態では使用しない

火災や機器焼損の原因になります。



揚げもの調理には、センサー切モードを使用しない

センサー切モードは天ぷら油過熱防止機能の消火温度が高くなっていますので、調理油が過 熱され発火のおそれがあります。

⚠注意



点火操作時や使用中はバーナー付近に顔や手および衣類などを近づけない 衣類が燃えたり、やけどのおそれがあります。

調理中に温度センサーが作動し、自動的に"弱火"∜⇒"強火"と炎の大きさが変化する場合があり、やけどをするおそれがあります。



トッププレートに、直接高温の鍋などをのせない

トッププレートの変色や、損傷の原因になります。



ごとくをはずして、直接コンロに 鍋を置いて使用しない

不完全燃焼や機器焼損の原因になります。



鍋の種類に注意して使用する

- ●底が凹んだ鍋、底がすべりやすい鍋、径の小さい鍋などは、不安定な状態で使用しない。
- ●中華鍋などの底の丸い鍋は、必ず取っ手を持ちながら使用する。
- 片手鍋、フライパンなど重心が片寄った鍋は不安定な状態にならないよう、取っ手をごとくのツメ方向に合わせる、取っ手を持って使用する、取っ手を機器の前面からはみ出さないよう横に向けて置くなど、安定した状態で使用する。

不安定な状態で使用すると、鍋が傾いてやけどをするおそれがあります。

つづく

つづき



点火時、バーナーに着火したことを確認する

火災のおそれや、思わぬ事故の原因になります。



強火で使用する場合、鍋やフライ パンなどの取っ手に注意して火力 を調節する

やけどのおそれや、取っ手部の損傷の原 因になります。



やかん、鍋などの大きさに合わせ て、火力を調節する

はみ出した炎により、やかんや鍋の取っ手が加熱されて、やけどや取っ手の焼損の原因になります。

お願い

使用中もときどき、正常に燃焼していることを確認してください。

長時間使用していなかったり、初めて使用するときは配管内に空気が入っていて点火しにくい場合があります。しばらく待ってから、再度点火してください。

煮こぼれに注意してください。

煮こぼれしたときやバーナーに煮こぼれがかかったときはその都度お手入れを行ってください。

34~39ページの『点検・お手入れ』に従って行ってください。

機器の内部に煮汁が浸入しますと機器故障の原因になります。

また、バーナーに煮こぼれがかかったまま放置すると炎口がつまり、機器内部で燃えることにより機器焼損のおそれがあります。

お手入れの際は機器が十分冷えてから行ってください。

風などがコンロの炎にあたらないように配慮して使用してください。

窓からの風や冷房装置の風の影響で、火が途中で消える場合があります。

弱火のときは炎が見えにくい場合があります。 消し忘れに注意してください。 強火で長時間ご使用された場合、まれに鍋と ごとくがくっつくことがありますので、鍋を 動かすときは注意してください。

使用中以外はコンロから鍋をおろしてください。

安全のためセンサーチェックを行っており、長期間鍋を置いたままにしていると使用できなくなります。

コンロを使用するときの注意


温度センサー付バーナーのため、とくに注意してください。

≜警告



コンロバーナー(天ぷら油過熱防止機能付)で使用する調理油の量は200mL以上で行う

調理油の量がへってきたり、はじめから少ないと発火することがあります。





温度センサーの上面と鍋底が密着 していないときは使用しない

- 調理油の量に関係なく発火することがあ ります。
- 焦げつき消火機能が正しくはたらかない 場合があります。 _____





耐熱ガラス容器、土鍋など、熱が伝わりにくい容器 で油料理しない

天ぷら油過熱防止機能がはたらかず、調理油が発火し、 火災の原因になります。






⚠注意



温度センサーが上下にスムーズに動 くことを確認する。また、温度セン サーのお手入れはこまめに行う

お手入れ方法は39ページを参照してください。


鍋に密着しないと、温度センサーが正常に 作動しない場合があります。





温度センサーに強いショックを加えたり、キズをつけない

温度センサーが 故障すると、天 ぷら油過熱防止 機能などが正常 に作動しません。




温度センサーに 強いショックを加えない

お願い

温度センサーにより鍋底の温度を検知してバーナーを制御するため、風があたるとセンサー機能が正しくはたらかないことがあります。

窓から吹き込む風やエアコン、扇風機の風などがコンロの炎にあたらないように配慮して使用してください。



鍋の重さは温度センサーの密着を確実にするため300g以上(調理物の重さを含む)必要です。 とくに片手鍋などは、不安定になりやすいので注意してください。

調理中に鍋をのせかえるときは、一旦火を消してからのせかえてください。 煮もの調理から火をつけたまま天ぷら鍋にのせかえたり、 コンロから鍋をはずされている時間が長 く続くと、センサーがはたらき弱火になったり自動消火することがあります。

《温度センサー付バーナーに適した鍋・中華鍋の選びかたについて》

鍋の選びかた

鍋などの種類	煮ものなど	炒 め も の油料理など	温 調 機 能 湯 わ か し ① 19
アルミ製の鍋・文化鍋	0	※4 油の量:200mL以上	○ ※2 水の量:500mL~2L
ホーロー・打ち出し・ ステンレス(厚手)の鍋	0	※4 油の量: 200mL以上	○ ※2 水の量:500mL~2L
ステンレス (薄手:鍋底厚み2mm未満)の鍋	○ *3	×	○ ※2 水の量:500mL~2L
無水鍋・多層鍋(ステンレス厚手鍋)	○ *1	※4 油の量: 200mL以上	○ ※2 水の量:500mL~2L
鉄製の鍋・ 中華鍋・ フライパン	0	※4 油の量:200mL以上	×
土鍋・ 圧力鍋・ 耐熱ガラス容器	○ *1	×	×
やかん	_	_	○ ※2 水の量:500mL~2L

○:適しています。 ×:適していません。(温度を正しく検知しない場合があります。)

※1:途中消火したり、焦げつく場合があります。

※2:必ずふたをしてください。

※3:焦げつく程度がきつくなります。※4:油料理の場合の油の量を示します。

中華鍋について

- ●鍋底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
- ●中華鍋の種類や使いかたによっては鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。このようなときは、別売の中華鍋用補助ごとくを使用すると鍋が安定して使いやすくなります。
- ※中華鍋によっては別売の中華鍋用補助ごとくを使用すると、温度センサーに密着せず、安全機能がはたらかない場合があります。

この場合、鍋なし検知(32 ページ参照)がはたらき点火時に火力が弱くなったり、自動消火することがあります。

高火力バーナーのセンサー切モードを使用してください。(11ページ参照)


点火・消火のしかた(コンロ)

点火前に コンロを使用する前に『コンロを使用するときの注意』(P13~16)をよく読んでから使用してください。

●点火/消火ボタンが 止の状態 で機器 のガス栓を全開にしてください。



● ロックが解除されていることを 確認してください。 (10ページ参照)




鍋などをのせないと点火後、火力が弱くなったり自動消火します。

1

点火

● 点火 / 消火ボタンを止まるまでいっぱいに押す。



- ●パチパチとスパークして点火します。燃焼ランプの 点灯と着火を確認してから手を離してください。
- 点火 / 消火ボタンを押した後、手を離しても数秒間 スパークします。

万一点火しないときは、点火/消火ボタンを押し <u>止の状態</u>に戻し、周囲のガスがなくなるのを待っ てから再度、点火操作してください。

● 火力調節つまみが弱火側(右側)にある場合、つまみは 強火側(左側)に動きます。

高火力バーナーは安全のため、火力を少し弱くして点火するようになっています。 つまみが強火(左側)にある場合は弱火側(右側)の方向へ動きます。

調理するときのコツ

炒めもの(野菜炒め、目玉焼き、ハンバーグなど)をする場合

● 1分程度予熱をしてください。 予熱時間が長すぎたり、短すぎたりすると 安全機能がはたらいて弱火になったり消火 する場合があります。



きんぴらごぼう・インスタント焼きそば などをする場合

●水分が蒸発しても加熱を続ける料理の場合、途中で安全機能がはたらいて(焦げつきと判断)消火することがあります。 このようなときは高火力バーナーのセンサー切モード(11ページ参照)を使用してください。

カレー、ジャムなどの加熱をする場合

- トロミのある料理は沸騰するまでかき混ぜたり、鍋を動かしたりしないでください。 (焦げつきの程度がきつくなる場合があります。)
- 水分の少ないものは水を加えてください。
- 火力は中火位にしてください。
- ●沸騰後は中身の温度にムラができないように、ときどき混ぜてください。


揚げものをする場合

●多めの油を加熱すると、まれに低い温度で自動消火することがあります。再度点火してください。



2 火力調節


●火力調節つまみを左右に動かして調節する。



- ●火力調節つまみを 五【 」方向へ動かすと火力は強く、 在(I) 方向へ動かすと火力は弱くなります。
- 炎を見ながら調理に適した位置に加減してください。
- ●火力調節つまみはゆっくりと動かしてください。
- ●はやく操作すると、消火したり赤火になる場合があります。
- グリルとコンロを同時に使用すると、コンロの炎が赤色に なることがありますが、異常ではありません。

3 消火

● 点火 / 消火ボタンを止まるまでいっぱいに押して手を離す。



●消火させた後、すぐに再度点火すると燃焼 ランプが点灯していても、火がついていな いことがあります。

そのときはブザー音『ピー』と燃焼ランプ2回点滅(10回繰り返し)でお知らせし、消灯します。


湯わかし(5分保温)モード 標準バーナー

点火前に コンロを使用する前に『コンロを使用するときの注意』(P13~16)をよく読んでから使用してください。

● 点火 / 消火ボタンが 止の状態 で機器 のガス栓を全開にしてください。




● ロックが解除されていることを 確認してください。 (10ページ参照)



点火

● 点火 / 消火ボタンを止まるまでいっぱいに押す。



● パチパチとスパークして点火します。燃焼ランプの 点灯と着火を確認してから手を離してください。 詳しくは17ページを参照してください。

湯わかし設定

● 湯わかし / タイマーキーを押し、湯わかし 設定する。



初期設定は「湯わかし」です。

(┗))ロキーを押す毎に

「湯わかし」⇨「3分」⇨「10分」⇨ 解除

と設定表示ランプ(点灯)とともに、切り替わります。

●着火後すぐに押してください。 お湯をわかしている途中で湯わかしキーを押 すと、弱火になるまで時間を要する場合があ ります。

湯わかし設定を解除しても消火しません。

●湯わかし機能は、やかんや鍋の材質、水量、形状などによって弱火になるタイミングや温度が異なる場合があ ります。


ふきこぼれによるやけどにご注意ください。

- ・材質がホーローやステンレスの場合、お湯がわいてから弱火になるまで時間を要する場合があります。
- ・やかんや鍋にふたをしない状態では、十分に沸騰する前に弱火になる場合があります。
- ・水量は500mL~2Lが適切です。

大きさに応じた水量にしてください。

多すぎるとふきこぼれる場合がありますので注意してください。


- ・底の平らなやかんや鍋を使用してください。
- ●火力はやかんや鍋の大きさに応じた"火力"にしてください。 弱火にすると湯わかし機能が正常に作動しない場合があります。
- ●お湯からの温めなおしでは、お湯がわいてから弱火になるまで時間を要する場合があります。



湯わかし(5分保温)

●お湯がわくとブザー音『ピピピッ』でお知らせし、自動的に弱火になり保温します。5分後、自動消火するとともに、ブザー音『ピー』でお知らせし、燃焼ランプと設定表示ランプが消灯します。 (終了2分前から設定表示ランプが点滅します。)





タイマーモード


標準バーナー

点火前に コンロを使用する前に『コンロを使用するときの注意』(P13~16)をよく読んでから使用してください。

●点火/消火ボタンが 止の状態 で機器 のガス栓を全開にしてください。




● ロックが解除されていることを確認してください。 (10ページ参照)



1

1 点火

● 点火 / 消火ボタンを止まるまでいっぱいに押す。



●パチパチとスパークして点火します。燃焼ランプの 点灯と着火を確認してから手を離してください。 詳しくは17ページを参照してください。

2 タイマー設定

● 湯わかし / タイマーキーを押し、タイマー 時間を設定する。



。初期設定は「湯わかし」です。

(し)ロキーを押す毎に

「湯わかし」

□ 「3分」


□ 「10分」

□ 解除

と設定表示ランプ(点灯)とともに、切り替わります。


- 設定したタイマー完了の約2分前から終了まで、タイマー設定表示ランプが点滅してお知らせします。
- 設定したタイマー完了の約1分前に、ブザー音 『ピピピッ』でお知らせします。
- タイマー設定後、再度タイマーキーを押すと、 押した時点より改めてタイマーが作動します。
- タイマーモード中に他のモードのキーを押す と、そのモードに切り替わるため注意してくだ さい。

タイマー設定を解除しても消火しません。



タイマー終了

● タイマー設定時間になると自動消火すると ともに、ブザー音『ピー』でお知らせし、燃 焼ランプと設定表示ランプが消灯します。



グリルを使用するときの注意

⚠警告



グリル排気口の上に、ふきん・タ オルなどをのせない

不完全燃焼や火災の原因になります。



グリル使用前はグリル庫内を必ず点検する グリル庫内に食品くず、油くず、布などが あると、使用中に燃えることがあります。 また、グリルとびらに魚などをはさみこん だまま使用しないでください。




グリル使用後および連続使用するときは、 グリル受け皿にたまった脂を取り除く

たまった脂に火がついて火災のおそれが あります。



グリル受け皿にグリル石、グリル シートなどを入れない

機器の損傷や、たまった脂が加熱され、燃えて火災の原因になります。





脂の出る料理には、グリル焼網の上や下にアルミはくを敷かない

アルミはくの上 に脂がたまり、 発火する原因に なります。



▲注意



グリル受け皿を持ち運びする際 は、冷えてから持ち運ぶ

使用中、使用直後はグリル受け皿や、受け皿にたまった脂が高温になっています。 また、グリル受け皿の出し入れや持ち運びする際は、受け皿にたまった脂などがこぼれないように注意してください。



グリル受け皿に水を入れて使用しない グリル機能が正常に作動しなくなった り、調理物が燃えたりする原因になりま す。また、お湯がこぼれてやけどをする 原因にもなります。



グリルを使用するときは、グリル排 気口に手や顔などを近づけない。 また、鍋の取っ手などが排気口にか からないようにする

高温の排気が出て、やけどや鍋の取っ手が破損する原因になります。



魚を取り出すときなど、手や腕が グリルとびらやガラスに触らない ようにする

グリル受け皿を引き出すときは、グリルとびら取っ手以外は触らない やけどの原因になります。



魚などの焼きすぎに注意する

魚などが燃え、グリル排気口から炎が出ることがあり、火災のおそれがあります。 グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂に引火した場合は、すぐに点火 / 消火ボタンを 押して消火してください。

つづく

つづき



グリルとびらに重いものをのせた り、強い力を加えない

グリルとびらがはずれ、けがや機器損傷 の原因になります。



グリルとびらを開けたままグリル を使用しない

機器上部が変色する原因になります。



グリルとびらガラスに衝撃を加えたりキズをつけたりしない。また使用中、使用直後に水をかけないガラスが割れて、けがややけどの原因になります。



鶏肉などの脂の多い食材を焼くと、飛び散った脂に引火して、瞬間的にグリル排気口から炎が出る場合があるので注意する

やけどや火災などの原因になります。



使用直後の魚の出し入れは、グリルとびらやグリル受け皿、グリル焼網を機器から取りはずさずに行う

グリルとびらガラスやグリル焼網などが熱くなっているため、やけどの原因になります。



グリル使用中、使用直後はグリルとびら付近を触らない やけどの原因になります。



グリル使用直後は、お手入れや点 検はしない

やけどの原因になります。



グリルを出し入れするときは、グリルとびら取っ手を持ち、ゆっくり水平に出し入れする。また、グリル受け皿を持つときは、ぬれぶきんなどで持たない ぬれぶきんなどでグリル受け皿を持つと、やけどの原因になります。

お願い

使用中もときどき、正常に燃焼していること を確認してください。

連続で使用する場合は一旦火を消し、再度点火してください。

グリル庫内が高温になっていると、安全機能 がはたらいて、焼き上がる前に消火する場合 があります。

脂の多い魚などを焼いているときは、煙が多く出る場合があります。

魚などの焼き加減を見るときなど、グリル受け皿を約1分以上引き出したままにする場合は一旦火を消してください。

グリル異常過熱防止センサーがはたらいて、 消火する場合があります。

冷凍の魚などは完全に解凍してから焼いてく ださい。

中心部まで十分に火が通らず、生焼け状態になる場合があります。

長時間使用していなかったり、初めて使用するときは配管内に空気が入っていて点火しにくい場合があります。しばらく待ってから、再度点火してください。


点火・消火のしかた(グリル)

点火前に グリルを使用する前に『グリルを使用するときの注意』(P23~24)をよく読んでから使用してください。

● 点火 / 消火ボタンが 止の状態 で機器 のガス栓を全開にしてください。




● ロックが解除されていることを 確認してください。 (10ページ参照)



脂の多い魚を焼いているときは煙が多く出る場合があります。

点火

● 点火 / 消火ボタンを止まるまでいっぱいに押す。



- パチパチとスパークして点火します。 グリル タイマーが点灯し、着火を確認してから手を 離してください。
- 点火 / 消火ボタンを押した後、手を離して も数秒間スパークします。

万一点火しないときは、点火/消火ボタン を押し止の状態に戻し、周囲のガスがな くなるのを待ってから再度、点火操作して ください。


- ●火力調節つまみが弱火側、右側)にある場合は、 強火側(左側)に動きます。
- ●初めてグリルを使うときは、グリル焼網を取り 出し15分程度の空焼きをしてください。

グリル庫内の油を焼ききるためで、煙やにおい が出ても異常ではありません。

(空焼きしているときセンサーが作動して弱火 になったり、消火する場合がありますが、少し 待ってから再度点火してください。)

● グリルタイマーが自動的にスター トします。

グリルタイマーについての説明は 27~28ページに記載しています。 魚などを焼く前に必ずそちらを参 照してください。




魚の焼きかたの手順


- ①魚の下準備をする。
 - ●塩焼きの場合は、塩をふり、しばらく置く。
 - ●焦げやすい部分や尾・ひれには、厚めに塩をつけるかアルミはくでおおう。
- ②2分程度予熱をする。(グリルに魚をいれないで点火してください。)
- ③一旦消火し、魚を焼網にのせて再度点火し、タイマー時間を合わせる。 グリル焼網に魚を置く場合は、奥の方から置いてください。手前に置くと焼け色が 浅くなる場合があります。また、魚を一尾だけ焼く場合は、中央に置いてください。 魚は頭を奥にして置いてください。

魚はグリル焼網に合った大きさに切り、グリル焼網にのせて焼いてください。 冷凍した魚は、完全に解凍してから調理してください。

詳しくは付属のクッキングブックをご覧ください。








- ●安全のため約15分以上連続では使用できません。 (使用途中でタイマーを変更しても点火から15分の時間設定しかできません。) 連続で使用する場合は一旦消火し、再度点火してください。 (魚が焼き上がる前に消火する場合があります。)
- グリル庫内温度が高温の場合、安全のため自動消火することがあります。 グリル異常過熱防止センサーが作動したためで、しばらく(約3分程度)待ってから再度点火してください。 (33ページ参照)

2 火力調節


● 火力は、火力調節つまみ(上)・(下)を左右 に動かして調節する。



- ●火力調節つまみ(上)・(下)を左方向へ動かすと、各バーナーの火力は強く、右方向へ動かすと火力は弱くなります。
- 火力調節つまみはゆっくり動かしてください。
- グリルとコンロを同時に使用すると、コンロ の炎が赤色になることがありますが、異常で はありません。
- ●焼網の一部が変色することがありますが、異常ではありません。

3 グリルタイマー設定

◆ (十)・(一) キーを押し、時間設定する。




- 初期設定時間を表示します。 (例)9分
 - グリル庫内温度に応じて、 初期設定時間が変わります。
- (土)・(一) キーを1回押す毎に1分刻みで時間設定できます。

1分~15分まで

● タイマー作動中でも、設定時間の変更はできます。 連続使用可能時間は15分までです。

途中で消火したい場合

- 点火 / 消火ボタンを止まるまでいっぱい に押して手を離す。
- ●消火させた後、すぐ再点火するとタイマー表示が点灯していても火がついていないことがあります。そのときはブザー音『ピー』とタイマー時間表示「 / ご 」点滅(10回)でお知らせし、消灯します。



使いかた

2 グリルタイマー

グリルタイマーについて

下記に示す数値(" 5 "など)はあくまでも例であり、実際には異なる場合があります。

グリルが着火すると、自動的にグリルタイマーがスタートします。



● グリル庫内温度に応じて、一般的な魚を焼く 時間' <u>「</u>"~" <u>「</u>"分を自動的に設定します。

グリル庫内温度が高ければ、時間は短く設定 されます。

タイマー時間表示は切り上げ表示になっていますので、初期設定時間がすぐに変わる場合があります。

- めざしやうるめなどのような小魚の干物の焼き時間のめやすは2~3分です。(連続で焼く場合は1分程度です。)初期設定時間のままにしておきますと発火することがありますので、焼きすぎに十分注意してください。
- 干物や脂分の多いにしん、塩さばなどは発火しやすいので、焼きすぎに注意してください。 (調理中はグリル庫内の状態に十分注意してください。)

魚などの焼きかたが浅い場合は・・・

- 調理途中であればタイマー時間の変更はできますので、設定時間を1~2分長く設定するなどして、お好みの焼き加減時間に調節してください。
- ●再度点火する場合は、設定時間を短くするなどして焼きすぎに注意してください。

焼きすぎた場合、魚やたまった脂が燃えて、火災のおそれや機器焼損の原因になります。

ワンポイントアドバイス


- ●焼きナスや手羽先などをグリルで調理する場合は、切れ目を入れて調理してください。切れ目を入れずに調理すると食材の水分がはじけて水蒸気が発生し、途中消火する場合があります。
- ●上下両面から一気に加熱するため、片面焼きに比べて煙が多く出たり、グリル焼網に魚がくっつくことがあります。グリル焼網には、フッ素樹脂加工しておりますが、サラダ油など、焼網に塗っていただくと、こびり付きなどが少なくなります。
- ●薄い部分は焦げやすいので、尾を手前にしてください。
- ●焦げ過ぎや、型くずれ防止に、姿焼きは尾ヒレにたっぷり化粧塩してください。
- ●火の通りをよくするために、切り身は皮に切れ目を入れてください。
- ●焦げやすいので、つけ焼きはたれをふき取り、みそ漬けは、みそを洗い流してふいてください。

いろいろな調理に合った火力や時間については、付属のクッキングブックをご覧ください。


タイマー時間を変更するとき

● タイマー時間を変更しないときは、 この操作は必要ありません。

長くしたいとき




短くしたいとき



最大15分までタイマー設定できますが、 使用途中でのタイマー時間延長は安全のた め、点火してから15分までの残り時間し か延長できません。

例 3分で設定し、5分後グリルタイマーキー を押しても 10分以上は設定できません。




- 使用中、グリル庫内温度が異常に高くなった場合、安全のためグリル異常過熱防止センサーがはたらき、消火する場合があります。
- グリル専用タイマーのためコンロには使用できません。

グリルタイマー終了前のお知らせ


●残り30秒になると、ブザー音『ピピピッ』でお知らせし、残り時間の表示が、分表示)から(秒表示) に変わります。

例) 残り24秒の場合




グリルタイマー終了

● タイマー終了すると、自動消火するとともに、 ブザー音『ピー』とタイマー表示「□□」点滅 10回) でお知らせし、消灯します。



● 自動消火した後、必ず点火 / 消火ボタンを押し 「止の状態」に戻してください



● 開の状態 で放置しますと、電池の消耗が早まります。

安全機能・温度センサーについて

安全機能について

全バーナー

■立消え安全装置(コンロバーナー:ブザー音『ピー』と燃焼ランプ2回点滅(10回繰り返し)でお知ら

せします。)

(グリルバーナー: ブザー音『ピー』とタイマー時間表示「/ c 」点滅(10回)でお知ら


せします。)

●風や煮こぼれで火が消えた場合、自動的にガスを止めます。 (完全にガスが止まるまで数秒かかります。)

- 再度点火されるときは窓や戸を開けて換気をし、 ガスのにおいが完全になくなってから点火操作を してください。
- ●立消え安全装置に煮こぼれや水滴がついたときは きれいにふき取ってください。

また、立消え安全装置に硬いものをぶつけないで ください。

(点火不良の原因になります。)



■点火/消火ボタン戻し忘れブザー

● 戻し忘れた場合は安全機能がはたらいてから約1時間の間、5分おきに ブザー音『ピー』でお知らせします。 ただし、他のバーナーを使用中は、ブザー音は鳴りません。



コンロバーナー こんな調理は高火力バーナーのセンサー切モードを使用してください。

■センサー切モード(高火力バーナーのみ)

●下記のような調理は、高火力バーナーをセンサー切モードに設定してください。(11ページ参照)

連続使用可能時間は約1時間(購入時)です。(高温状態で温度変化のないときは30分)

- ・あぶりもの料理や、いりもの料理(ごま・大豆など)のように高温を必要とする調理。
- ・炒めものなどひんぱんに鍋の持ち上げを必要とする調理で、火力が小さくなるのが気になる場合。
- ・鍋底のへこみが大きな鍋(約4mm以上)を使用する場合。
- ・別売の中華補助ごとく(16ページ参照)で中華鍋を使用し、センサーの密着が不十分で鍋なし検知がはたらく場合。

センサーの故障を防止するために、センサーの温度が上がりすぎると自動的に火力を調節したり、ガスを止め、消火したりすることがあります。

センサー切モードに設定している間は、天ぷら油過熱防止機能・焦げつき消火機能・鍋なし検知機能は、はたらきません。

⚠警告

● センサー切モードを使用するときは、揚げものなどの油調理はしない。 センサー切モードは天ぷら油過熱防止機能の消火温度が高くなっていますので、調理油が過熱され 発火のおそれがあります。

コンロバーナー

■消し忘れタイマー (ブザー音『ピー』と燃焼ランプ4回点滅(10回繰り返し)でお知らせします。)

●点火後、一定時間経過すると自動的にガスを止め、消火します。

《例:標準バーナーで煮ものをした場合》

高火力バーナー:通常時約2時間(購入時)

高温状態持続時 約30分

センサー切モード時 約1時間(購入時)

標準バーナー:通常時約2時間(購入時)

高温状態持続時 約30分

約2時間後

約2时间接

(自動消火)

コンロ使用中に自動消火した場合、必ず点火/消火ボタンを押し、止の状態に戻してください。

設定時間変更方法

お客さまの使い勝手に合わせて消し忘れタイマー時間を設定変更することが可能です。 設定時間を変更しないときは、この操作は必要ありません。


①ガス栓を閉じ、点火ボタン(どの点火ボタンでも可能)を押す。

<u>コンロバーナーの点火ボタンを押した場合</u> パチパチとスパークしたあと、ブザー音『ピー』と 燃焼ランプが点滅します。

グリルバーナーの点火ボタンを押した場合 パチパチとスパークしたあと、ブザー音『ピー』と タイマー時間表示部が点滅します。

②燃焼ランプもしくはタイマー時間表示部が点滅している間に、グリルタイマーの ⊕・ = キーを同時に長押し(3秒以上)する。

「ブザー音『ピピピッ』報知と同時に、現在の消し忘れ」タイマー時間が、タイマー時間表示部に表示される。 120分(購入時)の場合「 $\frac{1}{2}$ 」、90分の場合「 $\frac{9}{3}$ 」、 $\frac{9}{3}$ 、 $\frac{9}$



- ③ 🕀 · 💬 キーにて、30分・60分・90分・120分のいずれかのタイマー時間に設定します。
- 注)表示されてから、10秒以内に変更してください。 10秒以上経つと、表示されている時間に自動設定されます。
- ④点火ボタンを元に戻すとブザー音『ピー』とともに、設定 を記憶します。
- ⑤ガス栓を全開にする。





安全機能・温度センサーについて

安全機能について

コンロバーナー

- ■焦げつき自動消火 (ブザー音『ピー』と燃焼ランプ3回点滅 10回繰り返し)でお知らせします。)
 - ●焦げつきや空だきの場合自動的にガスを止め、消火します。
 - ●焦げつき消火時の焦げの程度は鍋の材質・火力・内容物の種類によって異なります。
 - ●とくに土鍋やガラス製鍋、薄手のステンレス鍋などは熱伝導が悪いため焦げつき程度がきつくなります。
 - ●弱火から強火に切り替えた場合にセンサーがはたらいて自動消火することがあります。 再度点火すると正常に作動します。


高火力バーナーでセンサー切モードに設定している間は、この機能ははたらきません。(11ページ参照)

- ■天ぷら油過熱防止(ブザー音『ピー』と燃焼ランプ3回点滅(10回繰り返し)でお知らせします。)
 - ●約250℃で弱火となりますが、それ以上に温度が高くなると、自動的にガスを止め、 消火します。


鍋の種類や油の量によって自動消火したときの油の温度は異なります。

⚠警告

● 揚げもの調理するときは200mL以上の油で使用する。 油が少なすぎると、機能が正しくはたらかず、発火する場合が あります。



●耐熱ガラス容器、土鍋など、熱が伝わりにくい容器で油料理しない。 天ぷら油過熱防止機能がはたらかず、調理油が発火し、火災の 原因になります。



⚠注意

● 天ぷら油過熱防止機能がはたらいたときは、鍋や油の温度が相当高くなっているため注意する。 やけどやけがの原因になります。

高火力バーナーでセンサー切モードに設定している間は、この機能ははたらきません。(11ページ参照)

コンロ使用中に自動消火した場合、必ず点火/消火ボタンを押し、止の状態に戻してください。

温度センサーの注意

⚠注意

● 天ぷら油過熱防止機能の温度センサーに強いショックを加えたり、キズをつけたりしない。

温度センサーが故障すると、天ぷら油過熱防止機能が正常に動作しません。

- ●センサー部はいつも清潔にする。 センサー部に汁やゴミが付着したときには水に布を浸し、固くしぼってから ふき取るようにする。また、やかんや鍋などの底もきれいにし、水分をふき 取る。
- ●センサー部を押し、スムーズに上下に動くか確認する。 温度センサーが正常に作動しない場合があります。



安全機能がはたらいたときは、42ページを参照してください。

コンロバーナー


■鍋なし検知

●鍋を置かなかったり、調理途中(着火中)に鍋を上げたりした場合は、鍋なし検知機能 がはたらきます。

点 火 前 ●鍋を置かなかった場合は、点火後、火力を弱くします。 (燃焼ランプの点滅でお知らせします。)

調理途中

●鍋を上げると、火力を弱くします。(弱火のときは変わりません。) 鍋を元に戻すと火力も元に戻ります。



⚠注意

●調理途中、鍋を上げると火力が弱くなり、鍋を元に戻すと、鍋なし検知がはたらき、火力は元に 戻ります。(例:中火 強火)

やけどのおそれがあるため、バーナー付近には顔や手などを近づけないようにしてください。

鍋なし検知タイマー

● 点火中に、鍋を上げた状態が約1分間続くと自動消火し、ブザー音『ピー』と燃焼ランプ3回点滅 (10回繰り返し)でお知らせします。

鍋なし検知センサーチェック

●点火中に鍋などを上げない状態が、長時間続くと鍋なし検知センサーが正しく鍋の有無を検知す ることができるか確認するため、センサーチェックを開始します。

センサーチェック中

- ●消火中でも鍋の有無を常時監視し燃焼ランプの点滅でお知らせします。 さらに長時間鍋などを置いたままの状態が続くと、点火操作時に5秒毎のブザー音『ピー』報知 でお知らせし火力を弱くします。
 - 1分間鍋などが上げられなければ、自動消火するとともに、ブザー音『ピー』報知と燃焼ランプ 5回点滅(10回繰り返し)でお知らせします。

センサーチェックが開始したら鍋などを一旦上げてください。

- ●正常であれば、燃焼ランプの点滅、または5秒毎のブザー音『ピー』報知が止まり、センサーチ ェックが解除されます。
- ●鍋を上げた状態にしても、5秒毎のブザー音『ピー』報知と燃焼ランプの点滅が継続した場合は、 点検が必要です。
 - お買い求めの販売店または、もよりの東京ガスに連絡してください。

高火力バーナーでセンサー切モードに設定している間は、この機能ははたらきません。(11ページ参照)

使いかた

2 安全機能・温度センサーについて

安全機能について

安全機能がはたらいたときは、42ページを参照してください。

グリルバーナー

- **グリル異常過熱防止センサー**(ブザー音『ピー』とタイマー時間表示「□ □ 」点滅(10回)でお知らせします。)
 - グリル庫内や受け皿の温度が使用中異常に高くなったときや、連続で使用する場合などで温度が高い場合、安全のため火力を弱くしたり、ガスを止め自動消火したり、 点火後すぐに消火したりします。
 - ●次のようなときにグリル異常過熱防止センサーがはたらいて、魚が焼ける前に消火したり、 連続使用することができない場合があります。
 - ・空焼きなどで長時間使用した場合
 - ・予熱しすぎた場合
 - ・連続で長時間使用した場合
 - ・魚などが庫内で燃えた場合
 - ・グリル受け皿の温度が異常に高くなった場合
 - グリル異常過熱防止センサーがはたらいた場合
 - ・グリル庫内の温度がある程度下がるまで再使用できない場合がありますので、しばらく(約3分程度) 待ってから再度点火してください。

グリル異常過熱防止センサーがはたらいているとき、点火操作はできますが、手を離すと火が消えますので注意してください。

● グリル異常過熱防止センサーがはたらいたときは、グリル受け皿やグリルとびらガラスの温度が 相当高くなっているため注意する。

やけどやけがの原因になります。

点検・お手入れ、他

3 点検・お手入れ

⚠注意

点検・お手入れは、ガス栓を閉じ、機器が冷えてから手袋をはめて行う

- やけどや、機器の角などでけがをする原因になります。(グリル庫内や排気口まわりなど、見えにくいところを 掃除する場合は、とくに注意してください。)
- 必ず守る

- ●お手入れする部品以外は、はずさないでください。
- ●使用直後は、ガラス面は熱くなっていますので、お手入れは、ガラスが冷えてから行ってください。
- ●はずした部品は、『お手入れ(点検・お手入れ後のセット方法)』(36~39ページ)を参照して取り付けてください。
- ●点検・お手入れ後は、機器およびグリル庫内にふきん・紙類などを置き忘れていないか必ず確認してください。

点 検

各部品の取り付けは?

●バーナーキャップ・ごとく・グリル排気口 カバーなど正しく取り付けられていますか?

← 正しく取り付けてください。

38~39

ゴム管は?

ひび割れたり、 接続部がゆるん でいませんか。




新しいゴム管と交換してください。

バーナーキャップは?

炎口が目づまり していませんか?

> (このイラストは) バーナーキャッ プの裏面です。)



●傾いたり浮いたりしていませんか?





★ お手入れのしかたを参照してください。

39

乾電池は?

《乾電池の交換目安はおよそ1年です。》

●使用時、電池が消耗してくると、予告として ブザー音『ピー』がなり、電池交換サインが点 滅します。使用することはできますが、早め に新しいアルカリ乾電池(単1形:2個)と交換 してください。



●さらに電池が消耗してくると使用できなくなります。


温度センサー・点火プラグ・立消え安全装置は?

センサーは軽い力で、 上下にスムーズに動きますか?



煮こぼれの付着などで動かなくなる場合があります。動かない場合は点検が必要です。 お買い求めの販売店または、もよりの東京ガス に連絡してください。


■温度センサー頭部に汚れや、キズがありませんか?



● 点火プラグ・立消え安全装置に煮こぼれや水 滴がついていませんか?


お手入れのしかたを参照してください。





グリル受け皿は?

●魚の脂などたまっていませんか?



★ お手入れのしかたを参照してください。

36

3 点検・お手入れ

お手入れ

使用ごとにお手入れしてください。汚れたままにしますと汚れがこびりつき、落ちにくくなります。 とくに煮こぼれをした場合は、その都度お手入れをしてください。煮こぼれしたまま放置すると お手入れする部品が固着し、はずれにくくなったり、故障の原因になります。

汚れがひどいときは、台所用中性洗剤を混ぜた水を含ませた紙で汚れた部分を湿らせ、汚れを浮かせます。 汚れが浮いてきたら、スポンジや布などのやわらかいものでふき取った後、洗剤が残らないよう水ぶきして ください。ごとくやグリル排気口カバーは、つけ置きや煮洗いするとさらに汚れが落ちやすくなります。

お願い

●シンナー・ベンジン・アルカリ性洗剤・研磨剤入り洗剤・金属たわしなどは 塗装の変質、はがれの原因となりますので使用しないでください。




トッププレート


- ●トッププレートが十分冷えてから、お手入れを行ってください。
- ●表面が汚れたらその都度、台所用中性洗剤や水を含ませたスポンジや 布などのやわらかい物でふき取ったあと、乾いた布で再度ふき取って ください。

表面についた煮こぼれなどの汚れをそのままにしておくと、こびりついて取れなくなります。

ご使用のたびにこまめにおふき取りください。

とくに砂糖などを含んだ濃い汁は、すぐにふき取ってください。焼き ついて掃除が困難になります。






しる受け

●台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで 汚れをふき取った後、乾いた布で水気を ふき取ってください。

汚れが落ちにくいときは、スポンジやナイロンタワシに台所用中性洗剤をつけて洗った後、乾いた布で十分水気をふき取ってください。

■お手入れ後のセット方法 しる受けは、左右形が異なります。 左右表示に従って マークが手前にくるようにセットし、セット後傾きがないことを確認してください。



お 手 入 れ (点検・お手入れ後のセット方法)

グリル部(グリル受け皿、グリル焼網、グリルとびら)

■グリル受け皿

- ●フッ素樹脂加工仕上げになっています。
- ●使用の都度、スポンジや布などのやわらかいもので軽くふき取ってください。汚れが簡単に落ちない場合は、台所用中性洗剤や水で汚れた部分を湿らせ、しばらくしてからスポンジや布などでふき取ってください。

汚れたまま放置したり、使用するとシミやフッ素のはく離の原因となります。

■グリル焼網

- フッ素樹脂加工仕上げになっています。
- ●使用の都度、スポンジと台所用中性洗剤で丸洗いしてください。(ナイロンたわしや硬いものでこすると塗装がはがれます。)その後、乾いた布で水気をふき取ってください。 焼網は、取り替え可能な交換部品です。長期間使用しているうちに、フッ素樹脂加工がはがれ、 魚がくっつきやすくなったり、塗装がはがれることがあります。

■グリルとびら

- ●グリルとびら取っ手は、スポンジや布などのやわらかいもので軽くふき取ってください。
- ●グリルとびらガラスは、使用の都度、スポンジと台所用中性洗剤でお手入れしてください。

グリル受け皿の取り出しかたと取り付けかた

■取り出しかた

● グリルとびらを水平にゆっくりと手前に止まるまで引き出し、 少し持ち上げて、再度引き出してください。

グリル使用直後は、グリルとびらやグリル受け皿、焼網が熱くなっていますので注意してください。

受け皿にたまった魚の脂などをこぼさないよう注意してください。 グリル受け皿を取りはずすときは、必ず両手で行ってください。


グリルとびらを全開近くまで引き出すと、グリルとびら全体が下がりますので、手を離すときは注意してください。

■取り付けかた


●"<u>まえ</u>"と表示している方をグリルとびら側にし、図のように スライド枠の上にのせてください。

スライド枠の上に受け皿が図のように取り付けられていないと、 受け皿が斜めになり、グリルとびらが入りません。

● グリルとびらのスライド枠をグリル庫内の左右下部にある溝に のせ、グリルとびらを少し持ち上げた状態で庫内に入れた後、 とびらが完全に閉まるまできっちりと入れてください。



イラストは分かりやすく するために受け皿なしで 記載しています。




3 点検・お手入れ

お 手 入 れ (点検・お手入れ後のセット方法)

グリル焼網の取り付けかた


● " てまえ "と表示している方をグリルとびら側にし、受け皿の後部にある角穴に焼網後部の凸部 を差し込み、手前側の受け部を受け皿の上にのせてください。 焼網は前と後がありますので注意してください。




グリルとびらの取りはずしかたと取り付けかた

上下逆さまから見た図で説明しています。

- ■グリルとびらの取りはずしかた
 - ●スライド枠(線材)とグリルとびらを固定している止めバネを図の方向(①)に上げ、スライド枠を回転させる(②)と、取りはずせます。



- ■グリルとびらの取り付けかた
 - グリルとびらの溝部(2ヶ所)にスライド枠を差し込み(③)、止めバネにそわせ(④)、スライド枠を図のように回転させる(⑤)と止めバネで、『カチッ』と音が鳴り取り付けられます。




グリル排気ロカバー

●台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れ をふき取った後、乾いた布で水気をふき取って ください。

汚れが落ちにくいときは、台所用中性洗剤で 丸洗いした後、乾いた布で十分水気をふき取ってください。

グリル排気口の中側 (奥側) をお手入れするときは、 必ず手袋を使用してください。 「■お手入れ後のセット方法 グリル排気口部に取り付け、 けてください。



ごとく

● 台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取った後、乾いた布で水気をふき取ってください。


汚れが落ちにくいときは、スポンジやナイロンタワシに台所用中性洗剤をつけて洗った後、 乾いた布で十分水気をふき取ってください。

■お手入れ後のセット方法

しる受け、バーナーキャップを正しくセットした後、ごとくを取り付けてください。 ごとくの マークが手前にくるように、ごとくの底面の脚をトッププレートの角穴に挿入して セットし、傾きがないことを確認してください。


⚠注意

●ごとくの底面の脚を、必ずトッププレートの角穴に挿入する。角穴に挿入しないとごとくが傾き、鍋の転倒や、不完全燃焼のおそれがあります。



3 点検・お手入れ

お 手 入 れ (点検・お手入れ後のセット方法)



温度センサー・点火部・立消え安全装置

●煮こぼれなどの汚れを布でふき取る。(洗剤などは使用しない。)



お願い

●汚れをふき取る際、強い力を加えたりして変形 させないようにしてください。 故障の原因となります。

機器表面・操作部

●乾いた布でよくふく。


汚れが落ちにくいときは、中性洗剤を含ませた布でふき取ってください。

その後、乾いた布で水気をふき取ってください。

点火/消火ボタン、グリル取っ手などの樹脂部に、 特殊塗装を施していますが、万一表面の塗装がはが れても使用上問題はありません。

バーナーキャップ

- ●表面はスポンジと洗剤で丸洗いし、目づまりしていたらバーナーキャップを取りはずして 裏面から歯ブラシを使って洗う。その後、乾いた布で水気をふき取ってください。
- ●煮こぼれしたときは、必ずお手入れしてください。



⚠注意

●バーナーキャップ水洗い後は、よく水気を切る。




水分が残ったままセットすると、点火不 _{必ず守る} 良や不完全燃焼になります。

お願い

- ●強くこすったり、当てたりしないでください。キズ、ゆがみ、変色、はく離の原因となります。
- ■バーナーキャップの取り付けかた 図のようにバーナーキャップの爪部が突起部 の真上にくるように合わせ、バーナーキャッ プをセットしてください。

バーナーキャップが傾いたり、浮いたりして いないかを確認してください。



高火力バーナーキャップには「H」マークがあります。

⚠注意

●バーナーキャップを正しく取り付ける。 バーナーキャップを正しくセットしなかった場合、 点火しなかったり炎が不均一になり、異常燃焼や 部品が焼損、変形するおそれがあります。

3 故障かな?と思ったら

- ●故障かな?と思ったらただちに使うのをやめてください。
- 故障かな?と思ってもよく調べると故障でない場合があります。 まず、次のことをお調べください。

こんなとき	原因	参 照 ページ
点火しない。 点火しにくい。 火が消える。	 機器のガス栓が全開になっていますか? ゴム管が折れていませんか? ・だーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていませんか? ・バーナーキャップの炎口がつまっていませんか? ・点火部・立消え安全装置が汚れたり、ぬれていませんか? ・点火/消火ボタンを止まるまでいっぱいに押していますか?(数秒間押しましたか?) ・点火/消火ボタンがロックされていませんか? ・グリル異常過熱防止センサーがはたらいていませんか?(連続焼きなどで庫内温度が高くなっていませんか?) ・長時間鍋を置いたままにしていませんか? 	8 7 34 34 34 17·25 10 33
ガスのにおいがする。 いやなにおいがする。	ただちに使うのをやめ、機器のガス栓を閉じてから原因を調べてください。	3 7·34 29 39
消火しやすい。 使用中火が消える。	 < コンロバーナー> ●バーナーに風が当たっていませんか? ●煮こぼれがバーナーにかかっていませんか? ● 卸が焦げたり、油の温度が高くなっていませんか? ● 温度センサーが汚れていませんか? ● 鍋を正しくのせていますか? ● 火をつけてから約2時間(高温で30分)以上たっていませんか? ● 超底が凸凹していませんか? ● センサー切モードに設定してから約1時間(高温で30分)以上たっていませんか? (高火力バーナーのみ) < グリルバーナー> ● グリルタイマーを適正時間セットしていますか? ●焼きすぎたりしていませんか? 	29 29 29 31 34 15 30 15 29
黄炎で燃える。 炎が安定しない。 異常音をたてて燃える。	●バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていませんか?●バーナーキャップ炎口がつまっていませんか?	3 4 3 4

3

故障かな?と思ったら

●次のような現象は故障ではありません

	なりなれるははは、こののうのとで		
	● パチパチとすべての点火装置で音がする。		1ヶ所の点火操作ですべての装置が「パチ パチ」とスパークします。
	● 点火後や消火後にキシミ音がでる。	4>	加熱や冷却される際に金属が膨張・収縮し て起こる音です。
全	● コンロとグリルを同時に使うと炎が赤 色になる。	4 >	焼きものの塩分(塩化ナトリウム)や水中に 溶解しているカルシウムによるものです。
体	●消火時「ポン」と音がする。	4 >	火が消えたときの音で異常ではありません。
	●消火しても数秒間火が残り、すぐに消 火しない。	4 >	バーナー内部に残ったガスが燃焼している ためで異常ではありません。
	● コンロ、グリル使用中に『カチッ』と音 が鳴る。	4 >	火力切替の作動音で、異常ではありません。
	コンロ燃焼時に点火部でポッポッと音がする。大火になるとき一瞬炎が大きくなる。	4 >	火力によってはバーナー内部で音が鳴る場合がありますが異常ではありません。 バーナー内のガスが一度に出されるためで 異常ではありません。
コンロ部	●バーナーキャップが変色する。 ● ごとくの先端が変色したり、凹凸状に なる。	4 >	コンロ部を使用すると、バーナーキャップ のホーロー部分やごとくのツメの先端が過 熱されホーローが変色したりはがれて、凹 凸状になりますが異常ではありません。
	●鍋をはずして、再度のせたときに、火 力の戻りが遅い。火力が元に戻らない。	4 >	安全のため、火力を段階的に戻しています。また、 火力の復帰中(元に戻しているとき)に鍋なし検 知がはたらくと、元の火力に戻らないときがあり ますので、お好みの火力に調整してください。
	● 鍋をごとくの上に長時間おいて置く と、消火中でも燃焼ランプが点滅する。 点火してもすぐに消火する。	4 >	安全のため、センサーチェックを行っており、 使用できなくなります。長時間鍋をおかない か、ときどき鍋をおろしてください。
	●鍋などがごとくの上にない状態で点火した あと、火力が変わったり消火したりする。	4 >	安全装置の作動により、火力を調整したり消火 したりしますが、異常ではありません。 鍋などをごとくの上に置いて使用してください。
H	●はじめてグリルを使用するとき、煙や においが出る。	4>	部品についている油が焼けるためです。 25ページをご覧になり、空焼きをしてください。
グリル部・	● グリル使用中に魚の脂のパチパチはねる音がする。	4>	魚に含まれている水分が脂と接触して蒸発 する音で異常ではありません。
	● グリル点火操作時に点火不良が続き、 グリルの点火操作を受け付けない。		安全装置の作動により、しばらくの間 約10秒間) 使用できなくなりますが、異常ではありません。

●以上のことをお調べになっても、なお異常のあるときやおわかりにならないときには、お買い求めの販売店または、もよりの東京ガス(別紙事業所一覧)に連絡してください。 不完全な処置や異常がある状態で使い続けますと事故のもとになります。

お知らせ表示

●機器の安全機能(29~33ページ)がはたらいたり、使用方法の不具合があった場合、自動的に消火すると同時にブザー音が鳴り、燃焼ランプ点滅・タイマー時間表示部の数字が点滅してお知らせします。

お知らせ表示一覧 《ブザー音『ピー』でお知らせ報知します。》

お知らせ表示					
燃焼ランプ	タイマー 時間表示部	部 位	原因	処置方法	
4回点滅		コンロバーナー	消し忘れタイマー作動	【コンロ】	
	<i>□□</i> 10回点滅	グリルバーナー	タイマー設定時間が終了したとき 		
3回点滅		コンロバーナー	焦げつきや異常高温になったとき	に戻す。 続けてお使いになるときは、 再度点火してください。	
	[] [] 10回点滅	グリルバーナー	グリル異常過熱防止センサー作動 (魚など入れずに空焼きした場合や 時間を忘れて焼きすぎた場合)	再度点火してください。 【グリル】 点火 / 消火ボタンを 止の状態	
1回点滅		コンロバーナー	 バーナー不着火	に戻す。 続けてお使いになるときは、し	
	10回点滅	グリルバーナー	(点火に失敗したとき)	ばらく(約3分程度)待ってから ・再度点火してください。	
2回点滅		コンロバーナー	 バーナー途中消火	丹及無人ひてください。	
	10回点滅	グリルバーナー	(煮こぼれや風などで消火したとき)		
3回点滅		コンロバーナー	鍋なし検知タイマー作動	鍋などをのせて再度点火してください。	
5回点滅		コンロバーナー	ブザー音『ピー』5秒毎に報知 鍋なし検知センサーチェック作動 (長時間鍋を置いたままにしておいたとき)	鍋などを一旦上げてください。 続けてお使いになるときは、再 度鍋をのせて点火してください。 鍋を上げた状態にしても、5秒 毎のブザー音『ピー』報知と燃焼 ランプの点滅が継続した場合は、 点検が必要です。 お買い求めの販売店または、もより の東京ガスに連絡してください。	
		全バーナー	ブザー音『ピー』5分毎に1回報知 火が消えて、点火/消火ボタンが開状態 にあるとき(点火/消火ボタンの戻し忘れ)		
電池交換サイン点滅		乾電池	電池が消耗してきたとき	点火/消火ボタンを止の状態に戻す。 電池を交換してください (アルカリ乾電池:単1形2個)	

燃焼ランプの点滅は、それぞれの点滅回数を10回繰り返します。

上記以外、「24 51 31 32 70 71 72 73 の表示が出た場合。

→ 点検が必要です。点火 / 消火ボタンを 止の状態 に戻し、お買い求めの販売店または、もよりの東京ガス に連絡してください。

点検・お手入れ、他

3 アフターサービス

アフターサービス

サービスのお申し込み

- 40~42ページの『故障かな?と思ったら』を見て、もう一度確認してください。
- ●確認のうえ、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないでお買い求めの販売店、ガス事業者またはもよりの東京ガス(別紙事業所一覧)に連絡してください。
 なお、連絡されるときは、下記のことをお知らせください。
 - 1. 品名 ガスビルトインコンロ
 - 2. 品名コード HR-PS028-CDHL 機器コード 11-052-01-00116 HR-PS028-CDHR 11-052-01-00117
 - 3. 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
 - 4. お客様名・ご住所・電話番号・道順(できるだけ詳しく)

転居される場合

ガスには都市ガス(数種類)およびLPガスの区分があります。

- ●ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので転居 先のガスの種類を確認のうえ、お買い求めの販売店または、転居先のガス事業者に連絡してく ださい。この場合、調整・改造に要する費用は保証期間中でも有料となります。
- ガスの種類によっては調整・改造できない場合もあります。

保 証書

取扱説明書の46ページが保証書になっています。

- ●保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。
- ●無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店または、もよりの東京ガス(別紙事業所一覧)に相談してください。

修理によって性能が維持できる場合は修理(有料)いたします。

補修用性能部品の保有期間

● この製品の補修用性能部品《機能を維持するための必要な部品》の保有期限は、製造打ち切り後 5年間です。

ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

点検・お手入れ、他

3 仕様

仕 様

品	ſ		名	ガステーブル			
商	品	1 –	7	HR-PS028-CDHL	HR-PS028-CDHR		
前	面パオ	ヽルゟ	士 様	シャンパン	ゴールド		
۲,	ッププレ	/ -	仕様	ライトグレー			
品			名	LW2243TL	LW2243TR		
点	火	方	式				
安	全	装	置	・立消え安全装置 ・天ぷら油過熱防止機能 ・焦げつき自動消火機能 ・コンロ消し忘れタイマー(約2時間(購入時)・ ・鍋なし検知機能 ・コンロ消し忘れタイマー(約1時間(購入時)・ ・グリルタイマー(最大設定時間15分) ・グリル異常過熱防止センサー	J		
付	厚		品	● 取扱説明書(保証書付) ● クッキングブ ● アルカリ乾電池(単一形1.5 V:2個)	ック ●事業所一覧		
外	形	寸	法	高さ180mm×幅592n	nm×奥行き490mm		
質			量	13.5kg			

			ガス接続			
使用ガスグループ		個別ガス消費量			△上小 [□]	
		高火力バーナー	標準バーナー	グリル	全点火時 ガス消費量	27 人1女別に
都市ガス用	13A	4.20	2.97	2.03	8.26	9.5 m m
御巾刀入用	12A	3.90	2.79	1.90	7.67	ガス用ゴム管

本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがありますがご了承ください。

3 保証書

保証書

品 名 コード HR-PS028-CDHL・HR-PS028-CDHR

型 式 名 LW2243TL·LW2243TR

上記本体をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

記

1.保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、本体を対象にします。なお、下記部品については、別途以下の年数を保証します。 電装基板...3年

- 2.万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお申し出下さい。原則として、出張修理いたします。
- 3.サービス員がお伺いした時に、保証書をご提示下さい。
- 4. 保証期間内においても、次の場合は有償修理といたします。
 - (1) 住宅用途以外でご使用になる場合の不具合。
 - (2) 取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合の不具合。
 - (3) 機器を調整、改造された場合の不具合。(但し、当社都合の場合はのぞきます。)
 - (4) お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不具合。
 - (5) 建築躯体の変形等機器本体以外に起因する当該機器の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象。
 - (6) 強い腐食性の空気環境に起因する不具合。
 - (7) 犬、猫、ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合。
 - (8) 火災や凍結、落雷、地震、噴火、洪水、津波等の天変地異または戦争、暴動等の破壊行為による不具合。
 - (9) 指定規格以外のガスをご使用したことに起因する不具合。
- (10) 本保証書を紛失された場合。
- 5.無料修理やアフターサービス等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお問い合わせ下さい。

保証履行者: 東京ガス株式会社

〒105-8527

東京都港区海岸1丁目5番20号

保証責任者 : 株式会

*式会社 / 一刀道

PRN

〒554-0023 大阪市此花区春日出南3-2-10

お買い上げおよび販売店

お買い上	げ日	平 成	年	月	日	
販 売	店				扱	
住	所				者	
電話	計 号				印	

修理記録

この本体の修理記録は、機器の右側面内側の機器分解シート内に記録します。

お客さまへ

- 1.この保証書をお受け取りになる時に、販売年月日、販売店、扱者印が記入してあることを確認して下さい。
- 2. 本保証書は再発行いたしませんので紛失されないように大切に保存して下さい。
- 3.無料修理期間経過後の故障修理等につきましては『アフターサービス』の項をご覧下さい。
- 4.この保証書によって保証書を発行している者(保証履行者・保証責任者) およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

TOKYO GAS



長年ご使用のガス機器の点検をぜひ!

- ときどきガスくさい。
- ●スイッチやボタンの操作が不確実。
- ●焦げくさい臭いがする。
- ●コンロ部、グリル部が点火しにくい。
- ●その他の異常や故障がある。

以上のような症状のときは、ガス栓を閉じ、故障や事故防止のため、 必ず販売店に点検・修理を相談してください。

ご使用に際しての機器に関するお問合わせは、ご使用地区の事業所または販売店にお願いします。

販売店名

製造者

株式会社 **八 - 7 」 PRD** 本 社 〒554-0023 大阪市此花区春日出南3-2-10